

Bottom Heater

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair Produktes. Dieses Produkt ist für den Camping/ Outdoor Gebrauch gedacht und diese Empfehlungen für die Benutzung und Wartung müssen beachtet werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

Lieferumfang:

1x „Bottom Heater“, 1x Akku, 1x Ladekabel, 1x Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht .

Vor jedem Gebrauch: Klappen Sie den Sitz auf, schließen sie ggf. den Gurt (ohne das er verdreht ist) und stellen sie die Verbindungsurte der Sitzfläche und der Rückenlehne zunächst weit. Nehmen sie auf der Sitzfläche aufrecht Platz und ziehen sie die beiden Verbindungsurte so eng, dass sie die Unterstützung Ihres Rückens durch die Lehne deutlich spüren. Erst dann können sie Ihre aufrechte Position durch die Rückenlehne voll ausnutzen.

Hinweis: Vermeiden sie in jedem Fall sich bei noch nicht korrekter Verbindungsurte Einstellung zurück zu lehnen. Sie haben erst nach korrekter Einstellung eine haltende stützende Rückenlehne , die einen Sturz nach hinten vermeidet. Bitte verfahren sie immer so wenn Sie oder jemand anders Ihren „ Bottom Heater“ verwenden.

Aufladen des Akkus:

1. Verbinden sie den Akku mit dem mitgelieferten Netzkabel und schließen sie dieses dann an eine 220 v Steckdose an. Die Kontrollleuchte des Akkus und des Netzteils leuchten zunächst rot. Der Akku befindet sich im Auflademodus. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet entfernen sie das Netzteil von der Steckdose und dem Akku. Ihr Akku ist nun bereit für den Einsatz.

Gebrauchsanweisung für die Wärmefunktion Ihres „Bottom Warmers“:

1. Verbinden Sie Ihr aufgeladenes Akku mit dem dafür vorgesehenen Stecker im „ Bottom Heater“. Legen sie das verkabelte Akku so in die dafür vorgesehene Tasche dass die Bedienungsfront des Akkus sichtbar nach oben zeigt.
2. Drücken sie nun einmal den Einschaltknopf. Die Kontrollleuchte leuchtet nun rot und der „ Bottom Heater“ wird mit 100% 45°C – 50°C beheizt.
3. Drücken sie ein zweites mal , leuchtet die Kontrollleuchte orange und der Bottom Heater wird mit 75% und 40°C – 45 °C beheizt.

4. Drücken sie ein drittes mal, leuchtet die Kontrolleuchte grün und der Bottom Heater wird mit 50% und 35°C - 40°C beheizt.
5. Drücken sie ein viertes mal, blinkt die Kontrolleuchte grün und der Bottom Heater befindetet sich im Energie Sparmodus.
6. Drücken sie ein fünftes mal, ist das Akku wieder aus.

Empfehlung: Wenn sie die Wärmefunktion des Bottom Heaters nicht nutzen, trennen sie die Verbindung zum Akku, indem sie das Kabel aus dem Akku entfernen. Das Akku entlädt sich dann trotz nicht Benützung nicht so schnell.

Hinweis: Auch ein aufgeladenes Akku, das nicht genutzt wird, entlädt sich. Akkus müssen unbedingt vor Nässe geschützt werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

Reinigung und Instandhaltung des Bottom Heaters:

Reinigung mit Wasser und neutraler Seife. Entfernen Sie Meersalz und Schmutz mit Süßwasser und lassen den Artikel komplett trocknen, bevor sie ihn verstauen. Zur Reinigung kein gechlortes Wasser verwenden. Vermeiden Sie ebenso die Verwendung von Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen Reinigungsmitteln.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen Seitens der Benutzer. Es verfügt über eine Garantiespanne von ab Kaufdatum auf Fabrikations und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das Vermieten der Artikel, Eigenverschulden des Benutzers, Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch in Gemeinschaften, Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung. Zubehörteile, die Normale Abnutzung des Produktes (Optischer Aspekt oder Spanngummis). Schäden und Reparaturen die nicht vom Fabrikanten ausgeführt wurden. Sollte in Defekt auftauchen, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikation oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch nicht abgelaufen ist, bringen sie das Produkt bitte zusammen mit dem Kassenbon zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn sich bei unserer Überprüfung herausstellt, dass es sich um einen Material oder Fabrikationsfehler handelt reparieren wir den Artikel kostenlos. In allen anderen Fällen berechnen wir nach vorheriger Vereinbarung die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie ist auf keinen Fall gültig, wenn nicht der Kaufbeleg beigefügt wird. In vielen Fällen liegt der Grund für Reklamationen in Bedienungsfehler. Diese könnten ohne weiteres telefonisch behoben werden. Bitte wenden sie sich an uns: Outchair GmbH, Tel: +49 (0) 6035 967112

Entsorgung:

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.