

## Rumpwarmer

Wir beglückwünschen Sie zur Wahl dieses Outchair Produktes. Dieses Produkt ist für den Camping/ Outdoor Gebrauch gedacht und diese Empfehlungen für die Benutzung und Wartung müssen beachtet werden.

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf, machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich und beachten Sie die Hinweise.

### Lieferumfang:

1x Stuhl „ Rumpwarmer“ , 1x Transporttasche, 1x Akku, 1x Ladekabel, 1x Gebrauchsanweisung

Überprüfen Sie den Lieferumfang auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts. Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen dass das Gerät und Zubehör keine sichtbaren Schäden aufweisen und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wird. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht .

Vor jedem Gebrauch: Entfernen sie die Transporttasche und klappen Sie den Sitz auf. Sie können die Armlehne auf eine Ihnen angenehme höhe einstellen. Der Rumpwarmer ist für 1 Person bis 150kg zulässig.

### Aufladen des Akkus:

1. Verbinden sie das Akku mit dem mitgelieferten Netzkabel und schließen sie dieses dann an eine 220 v Steckdose an. Die Kontrollleuchte des Akkus und des Netzteils leuchten zunächst rot. Das Akku befindet sich im Auflademodus. Wenn es grün leuchtet entfernen sie das Netzteil von der Steckdose und dem Akku. Ihr Akku ist nun bereit für den Einsatz.

### Gebrauchsanweisung für die Wärmefunktion Ihres Rumpwarmers:

1. Verbinden Sie das geladen Akku mit dem dafür vorgesehenen Stecker in der Außentasche des Rumpwarmers. Legen sie das verkabelte Akku so in die dafür vorgesehene Tasche dass die Bedienungsfront des Akkus sichtbar nach oben zeigt.
2. Drücken sie nun einmal den Einschaltknopf. Die Kontrollleuchte leuchtet nun rot und der Rumpwarmer wird mit 45°C bis 50°C beheizt.
3. Drücken sie ein zweites mal , leuchtet die Kontrollleuchte orange und der Rumpwarmer wird mit 75%, 40°C bis 45°C beheizt.
4. Drücken sie ein drittes mal, leuchtet die Kontrollleuchte grün und der Rumpwarmer wird mit 50%, 35°C bis 40°C beheizt.
5. Drücken sie ein viertes mal, blinkt die Kontrollleuchte grün und der Rumpwarmer befindet sich im Energiesparmodus.
6. Drücken sie ein fünftes mal, ist das Akku wieder aus.

Empfehlung: Wenn sie die Wärmefunktion des Rumpwarmers nicht nutzen, trennen sie die Verbindung zum Akku indem sie das Kabel aus dem Akku entfernen. Das Akku entlädt sich dann trotz nicht Benützung nicht so schnell.

Hinweis: Auch ein aufgeladenes Akku das nicht genutzt wird, entlädt sich. Akkus müssen unbedingt vor Nässe geschützt werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen vorgenommen werden, ansonsten erlischt der Garantieanspruch.

#### Reinigung und Instandhaltung des Rumpwarmers:

Reinigung mit Wasser und neutraler Seife. Entfernen Sie Meersalz und Schmutz mit klarem Leitungswasser und lassen den Artikel komplett trocknen, bevor sie ihn verstauen. Zur Reinigung kein gechlortes Wasser verwenden, vermeiden Sie ebenso die Verwendung von Lösungsmitteln, Alkohol, Benzin und jeglichen anderen Reinigungsmitteln.

Wir übernehmen keine Verantwortung für die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen Seitens der Benutzer. Es verfügt über eine Garantiespanne von \_\_\_\_\_ ab Kaufdatum auf Fabrikations und Materialfehler. Hiervon ausgeschlossen sind der unsachgemäße Gebrauch des Artikels, das Vermieten der Artikel, Eigenverschulden des Benutzers, Verschleißteile, der öffentliche Gebrauch oder der Gebrauch in Gemeinschaften, Veränderungen am Produkt, unsachgemäße Reinigung oder Aufbewahrung. Zubehörteile, die Normale Abnutzung des Produktes (Optischer Aspekt oder Spanngummis). Schäden und Reparaturen die nicht vom Fabrikanten ausgeführt wurden. Sollte ein Defekt auftauchen, bei dem es sich Ihrer Meinung nach um einen Fabrikation oder Materialfehler handelt und wenn die Garantiezeit seit dem Kaufdatum noch nicht abgelaufen ist, bringen sie das Produkt bitte zusammen mit dem Kassenbon zum Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Wenn sich bei unserer Überprüfung herausstellt, dass es sich um einen Material oder Fabrikationsfehler handelt reparieren wir den Artikel kostenlos. In allen anderen Fällen berechnen wir nach vorheriger Vereinbarung die Reparatur, Material und Versandkosten. Die Garantie ist auf keinen Fall gültig, wenn nicht der Kaufbeleg beigelegt wird. In vielen Fällen liegt der Grund für Reklamationen in Bedienungsfehler. Diese könnten ohne Weiteres telefonisch behoben werden. Bitte wenden sie sich an uns: Outchair GmbH, Tel: 06035-967112

#### Entsorgung:

Die verbrauchten, vollkommen entladenen Akkus sind über die speziell gekennzeichneten Sammelbehälter, die Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler zu entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Akkus zu entsorgen.